

Руководство по эксплуатации «уровень специалиста»

SDMO

Блок управления

АРМ303

- Руководство по эксплуатации «уровень пользователя» предназначено для лиц, имеющих квалификацию, необходимую для поддержания работы электрической установки (электроагрегат и его периферийное оборудование). Они в состоянии отслеживать нормальную работу установки (запуск, остановка, базовые настройки), интерпретировать индикацию любых параметров (механических и электрических) и могут быть призваны контролировать один или несколько параметров.
- Руководство по эксплуатации «уровень оператора» предназначено для лиц, имеющих, кроме знаний и навыков, требуемых от пользователя, квалификацию, необходимую для изменения одного или нескольких параметров для изменения режима работы электрической установки (электроагрегат и его периферийное оборудование). Для этого оператор должен предварительно пройти обучение, предоставляемое компанией производитель.
- Руководство по эксплуатации «уровень специалиста» предназначено для лиц, имеющих, кроме знаний и навыков, требуемых от оператора, квалификацию, необходимую для любого специального или сложного изменения электрической установки (электроагрегат и его периферийное оборудование). Для этого специалист должен предварительно пройти обучение, предоставляемое компанией производитель.